

➤ Fotocélula:

Ajuste no CLP:

1º Na tela principal pressionar a janela fotocélula para abrir o menu de ajuste da foto.



2º Habilitar a fotocélula pressionando “FOT on” (Verde : Ligado / Vermelho : Desligado)



3º Posicionar a luz da fotocélula em cima da marca da embalagem e pressionar o botão “MARCA”



4º Posicionar a luz da fotocélula fora da marca da embalagem e pressionar o botão “FUNDO”



5º Avançar o material, posicionar a 1º marca em baixo da fotocélula e pressionar “Ps1”



6º Avançar o material, posicionar o local de corte em baixo do cabeçote e pressionar “Ps2”



7º Avançar o material, posicionar a 2º marca em baixo da fotocélula e pressionar “Ps3”



8º Pressionar “Ps4” para o CLP encontrar posição de trabalho.

